

# MODE DE FONCTIONNEMENT

## OPTIONS DE PERSONNALISATION

---

Le panneau de commande permet de régler :



**Temps d'attente entre deux distributions :**

0 sec; 1 sec; 3 sec;



**Longueur de la feuille :**

20 cm; 25,5 cm; 30,5 cm;



**Sensibilité du capteur :**

7,5 cm; 10 cm; 15 cm.



[ALLER À LA GAMME IDENTITY](#)

Le distributeur fonctionne avec des piles de type D pour une autonomie de jusqu'à 100 000 cycles, ou avec une prise de courant via un adaptateur pratique.