

# Tapis de désinfection

Un bon pas vers  
la sécurité alimentaire



SOLUTION



Les tapis de désinfection de Tensio aident à prévenir la propagation des micro-organismes par le biais des chaussures ou bottes.



Convient pour Tensamin 75, Tensaclean DES ou Tensiodes Quat.

## Composition

- **Couverture:** Base en polyester enduit, souple et imperméable
- **Remplissage:** Masse absorbante en polyether protégée par une couche de polypropylène tissé résistant.



art. 07981

## Caractéristiques techniques

- **Petit modèle:**  
(art. 07980)  
60 x 90 x 4 cm  
1.4 kg  
Peut contenir 10 litres de liquide désinfectant.
- **Grand modèle:**  
(art. 07981)  
180 x 90 x 4 cm  
2.8 kg  
Peut contenir 30 litres de liquide désinfectant.



art. 07980

# Tapis de désinfection

Un bon pas vers la sécurité alimentaire



## Mode d'emploi

### Étape 1: Placement et positionnement

1. Trouvez un emplacement approprié pour le tapis de désinfection, de préférence à l'accès d'une zone où les gens entrent.
2. Veillez à ce que la surface sur laquelle vous placez le tapis soit plane et stable pour éviter tout glissement.
3. Placez le tapis de décontamination de manière à ce qu'il soit facilement accessible aux utilisateurs sans les mettre en danger.

### Étape 2: Préparation

1. Imbibez complètement le tapis avec une solution de désinfection à 1 vol% de Tensamin 75, Tensaclean DES ou Tensiodes Quat.

### Étape 3: Utilisation

1. Posez vos deux pieds sur le tapis en déplaçant, frottant quelquefois les semelles pour assurer une bonne application.
2. Assurez-vous d'un temps de contact suffisant avant poursuivre votre progression.

### Étape 4: Entretien et sécurité

1. Vérifiez régulièrement le niveau de désinfectant dans le réservoir et complétez-le si nécessaire.
2. Nettoyez le tapis quotidiennement pour éviter l'accumulation de saletés.
3. Maintenez la zone autour du tapis propre et exempte d'obstacles afin de minimiser les risques de glissade et / ou trébuchement.
4. Évitez de renverser du désinfectant sur le sol ou d'autres surfaces sinon essuyez-le immédiatement pour éviter de glisser.

## Avertissements

1. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs sur le tapis pouvant réduire sa durée de vie.
2. Évitez tout contact de la solution désinfectante avec la peau et les yeux.
3. Suivez les recommandations de sécurité liées au désinfectant utilisé.



## A la recherche d'une solution adaptée?

Si vous cherchez une solution de nettoyage adaptée à vos besoins spécifiques, Tensio vous accompagne volontiers dans votre réflexion! Si vous souhaitez un conseil personnel pour découvrir ce que nous pouvons faire pour vous, contactez-nous à l'adresse [sales@tensio.be](mailto:sales@tensio.be) ou via notre site web [www.tensio.be/fr/contact](http://www.tensio.be/fr/contact).